



5 各部の名称


■ 正面図



<モニターOPEN状態>



■ 背面図



<ESCプレート取り外し状態>

地図SDHCメモリーカード挿入口

- 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時にナビゲーションユニットへ挿入済みです。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。

